



1. Funkce

- Čas, datum, měsíc
- Budík
- Teplota
- 40 zvuků

2. Nastavení času

- Podržte **TIME SET** po dobu 3 sekund pro aktivaci nastavování, mačkejte tlačítka + nebo – pro nastavení času.
- Pořadí nastavování: rok-měsíc-datun-hodina-minuta-konec nastavování.

3. Nastavení budíku

- Podržte **ALARM SET** po dobu 3 s. Ikona budíku 1 a čas buzení budou blikat.
- Mačkejte tlačítka + nebo – pro nastavení hodiny budíku 1.
- Znovu podržte **ALARM SET**. Ikona budíku 1 a čas buzení budou blikat.
- Mačkejte tlačítka + nebo – pro nastavení minuty buzení budíku 1.
- Zmáčkněte **ALARM SET** pro výběr zvuku buzení budíku 1.
- Mačkejte + nebo – pro výběr zvuku buzení budíku 1.
- Zmáčkněte **ALARM SET** pro ukončení nastavování budíku 1 a spuštění nastavování budíku 2.
- Budík 2 se nastavuje stejně jako budík 1.

4. Budík

- V režimu zobrazení času zmáčkněte **ALARM SET** pro přepnutí mezi budíkem 1 a budíkem 2. Při zapnutém budíku bude svítit patřičná ikona.
- Když budík zvoní, bude ikona budíku blikat. Zmáčkněte jakékoliv tlačítko pro vypnutí budíku. Budík bude zvonit po dobu 2 minut.

5. Teplota

- Zmáčkněte v režimu zobrazení času tlačítko + pro přepnutí mezi stupni C/F.

6. 12/24-hodinový formát zobrazení času

- V režimu zobrazení času zmáčkněte **TIME SET** pro změnu mezi 12/24-hodinovým formátem zobrazení času.

7. Nastavení hlasitosti

- V režimu zobrazení času zmáčkněte tlačítko – pro nastavení hlasitosti; zmáčkněte jiné tlačítko pro ukončení nastavování.

8. Režim hudby

- V režimu zobrazení času zmáčkněte tlačítko hudby pro přehrání hudby.

9. Nastavení jasu

- V režimu zobrazení času zmáčkněte tlačítko světla pro nastavení jasu.

10. Reset

- Pokud hodiny nefungují správně, restartuje je pomocí tlačítka reset.



Na trh dodává:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz

SB203 NÁVOD NA POUŽITIE (SK)



1. Funkcie

- Čas, dátum, mesiac
- Budík
- Teplota
- 40 zvukov

2. Nastavenie času

- Podržte **TIME SET** po dobu 3 sekúnd pre aktiváciu nastavovania, stláčajte tlačítka **+** alebo **-** pro nastavenie času.
- Poradie nastavovania: rok-mesiac-dátum-hodina-minúta-koniec nastavovania.

3. Nastavenie budíka

- Podržte **ALARM SET** po dobu 3 s. Ikona budíku 1 a čas budenia budú blikať.
- Stláčajte tlačítka **+** alebo **-** pro nastavenie hodiny budíka 1.
- Znovu podržte **ALARM SET**. Ikona budíka 1 a čas budenia budú blikať.
- Stláčajte tlačítka **+** alebo **-** pre nastavenie minúty budenia budíka 1.
- Stlačte **ALARM SET** pre výber zvuku budenia budíka 1.
- Stláčajte **+** alebo **-** pre výber zvuku budenia budíka 1.
- Stlačte **ALARM SET** pre ukončenie nastavovania budíka 1 a spustenie nastavovania budíka 2.
- Budík 2 sa nastavuje rovnako ako budík 1.

4. Budík

- V režime zobrazenia času stlačte **ALARM SET** pre prepnutie medzi budíkom 1 a budíkom 2. Pri zapnutom budíku bude svietiť patričná ikona.
- Keď budík zvoní, bude ikona budíku blikať. Stlačte akékoľvek tlačítko pre vypnutie budíka. Budík bude zvoniť po dobu 2 minút.

5. Teplota

- Stlačte v režime zobrazenia času tlačítko **+** pre prepnutie medzi stupni C/F.

6. 12/24-hodinový formát zobrazenia času

- V režime zobrazenia času stlačte **TIME SET** pre zmenu medzi 12/24-hodinovým formátom zobrazenia času.

7. Nastavenie hlasitosti

- V režime zobrazenia času stlačte tlačítko **-** pre nastavenie hlasitosti; stlačte iné tlačítko pre ukončenie nastavovania.

8. Režim hudby

- V režime zobrazenia času stlačte tlačítko hudby pre prehranie hudby.

9. Nastavenie jasu

- V režime zobrazenia času stlačte tlačítko svetla pre nastavenie jasu.

10. Reset

- Ak hodiny nefungujú správne, reštartujte ich pomocou tlačítka reset.



Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.

Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK

www.vlahova.cz



1. Funkcje

- Godzina, data, miesiąc
- Budzik
- Temperatura
- 40 dźwięków

2. Ustawianie czasu

- Przytrzymaj **TIME SET** przez 3 sekundy, aby aktywować ustawienie, naciśnij przyciski + lub -, aby ustawić czas.
- Kolejność ustawień: rok-miesiąc-data-godzina-minuta-koniec ustawiania.

3. Ustawianie budzika

- Przytrzymaj przycisk **ALARM SET** przez 3 sekundy. Ikona alarmu 1 i godzina alarmu będą migać.
- Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić budzik 1.
- Ponownie przytrzymaj **ALARM SET**. Ikona alarmu 1 i godzina alarmu będą migać.
- Naciśnij przycisk + lub -, aby ustawić minutę alarmu 1.
- Naciśnij **ALARM SET**, aby wybrać dźwięk alarmu 1.
- Naciśnij + lub -, aby wybrać dźwięk alarmu 1.
- Naciśnij przycisk **ALARM SET**, aby zakończyć ustawianie alarmu 1 i rozpocząć ustawianie alarmu 2.
- Budzik 2 jest ustawiany w taki sam sposób jak budzik 1.

4. Budzik

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk **ALARM SET**, aby przełączyć się między alarmem 1 a alarmem 2. Gdy alarm jest włączony, odpowiednia ikona zaświeci się.
- Gdy zadzwoni alarm, ikona alarmu zacznie migać. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm. Alarm będzie dzwonił przez 2 minuty.

5. Temperatura

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk +, aby przełączać się między stopniami C / F.

6. 12/24-format wyświetlania czasu

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk **TIME SET**, aby zmienić format wyświetlania czasu na 12/24-godzinny.

7. Ustawianie głośności

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk -, aby wyregulować głośność; naciśnij inny przycisk, aby zakończyć ustawianie.

8. Tryb melodi

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk melodi, aby odtwarzać melodie.

9. Regulacja jasności

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk światła, aby dostosować jasność.

10. Reset

- Jeśli zegar nie działa poprawnie, uruchom go ponownie za pomocą przycisku reset.



Dostawca:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz



1. Functions

- Time,date,month
- Alarm
- Temperature
- 40 musics

2. Time setting

- Long press **TIME SET** key for 3s to enter setting,press + or – key to adjust
- The setting sequence: Year-Month-Date-Hour-Minute-exit

3. Alarm Setting

- Press **ALARM SET** about 3s , the alarm 1 mark and alarm hour will flash
- press + or – key to adjust hour of alarm 1
- Press **ALARM SET** key again, the alarm 1 mark and alarm minute will flash
- press + or – key to adjust minute of alarm 1
- Press **ALARM SET** to choose alarm 1 music ringtone
- press + or – key to select music ringtone for alarm 1
- Press **ALARM SET** to end setting alarm 1 music and enter alarm 2 setting.
- Alarm 2 setting method is the same as alarm 1

4. Alarms switch

- In normal time mode,press ALARM SET button to shift alarm 1 and alarm 2, the related icon. Will be on if the alarm is turned on.
- When alarm is ringing, the alarm icon will flicker, press any key to turn off alarm. The alarm will last for 2 minutes

5. Temperature

- In normal time mode,Press + key to change C/F

6. 12/24hour

- In normal time mode,Press **TIME SET** key to change 12/24 hour format

7. Volume adjustment

- In normal time mode,Press - key to adjust,press other keys to end setting

8. Music mode

- In normal time mode,press music button to play music

9. Brightness adjustment

- In normal time mode,press light button to adjust

10. Reset

- If the product is malfunctiones,pls try to press the reset key to restart the clock.



Supplier:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz



1. Funktionen

- Zeit, Datum, Monat
- Wecker
- Temperatur
- 40 Tone

2. Zeiteinstellung

- Halten sie die Taste **TIME SET** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu aktivieren. Drücken Sie danach die Knöpfe + oder –, um die Zeit einzustellen.
- Einstellungsreihenfolge: Jahr-Monat-Datum-Stunde-Minute-Einstellung beenden.

3. Wecker-Einstellung

- Halten sie die Taste **ALARM SET** 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol des Weckers 1 und die Weckzeit fangen an zu blinken.
- Drücken Sie die Knöpfe + oder –, um die Stunde des Weckers 1 einzustellen.
- Drücken Sie die Taste **ALARM SET** erneut. Das Symbol des Weckers 1 und die Weckzeit blinken. Drücken Sie die Knöpfe + oder –, um die Minute des Weckers 1 einzustellen.
- Drücken Sie **ALARM SET**, um den Ton des Weckers 1 zu wählen.
- Drücken Sie **ALARM SET**, um die Einstellung des Weckers 1 zu beenden und mit der Einstellung des Weckers 2 zu anfangen.
- Wecker 2 wird gleich wie Wecker 1 angestellt.

4. Wecker

- Drücken Sie im Zeitanzeigemodus **ALARM SET**, um zwischen Wecker 1 und Wecker 2 zu wechseln.
- Wenn der Wecker ertönt, blinkt das Weckersymbol. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm auszuschalten. Der Alarm ertönt 2 Minuten lang.

5. Temperatur

- Drücken Sie die Taste + im Zeitanzeigemodus, um zwischen den C/F-Grad zu wechseln.

6. 12/24-Stunden-Zeitanzeigeformat

- Drücken Sie im Zeitanzeigemodus **TIME SET**, um zwischen dem 12/24-Stunden-Anzeigeformat zu wechseln.

7. Lautstärke

- Drücken Sie die Taste - im Zeitanzeigemodus; um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie eine andere Taste, um die Einstellung zu beenden.

8. Musik

- Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die Musiktaste, um die Musik zu spielen.

9. Hintergrundbeleuchtung

- Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die Lichttaste, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu ändern.

10. Reset

- Wenn die Uhr nicht richtig funktioniert, kann sie mit der Reset-Taste neu gestartet werden.



Lieferant:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz