

Návod k použití pro následující produkt(y):

Digitální budík TFA 60.2024.10 ROXY



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální budík s LED číslicemi TFA 60.2024

Děkujeme, že jste si vybrali přístroj od TFA.

PŘED POUŽITÍM

- Následující informace si přečtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nedodržení instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

OBSAH DODÁVKY

- digitální budík
- návod k použití

VLASTNOSTI A FUNKCE

- Velké LED číslice
- Tři úrovně podsvícení
- Budík s možností odložení buzení

Pro vaši bezpečnost

- Výrobek je určený výhradně pro oblast použití jaká je popsána výše, výrobek může být použitý pouze tak, jak je uvedeno v těchto instrukcích
- Neautorizované opravy, modifikace nebo změny výrobku jsou zakázány

Upozornění! Riziko zranění:

- Umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí
- Toto zařízení není vhodné pro děti do 3 let – odnímatelné části mohou být spolknuty, když by dítě vdechlo nějakou malou součást budíku, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
- Baterie nesmí být vhozeny do ohně, zkratovány, rozebírány, nebo znovu nabíjeny, riziko výbuchu!
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny, slabé baterie by měly být vyměněny tak rychle jak jen to je možné, předejte tím poškození pokud by baterie vytekly
- Při manipulaci s vyteklými bateriemi používejte ochranné brýle a rukavice

Důležité!

- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím nebo šokům
- Chraňte před vlhkostí

POPIS PŘÍSTROJE



A: Displej:

- A1:** Symbol budíku
- A2:** Čas/času buzení
- A3:** P (12h režim zobrazení)
- A4:** Symbol odložení buzení

B: Zadní část:

- B1:** Tlačítko **SNOOZE/AL STOP**
- B2:** Přepínač **DIM**
- B3:** Tlačítko **TIME SET**
- B4:** Tlačítko **AL SET**
- B5:** Tlačítko **RESET**
- B6:** Tlačítko **MIN/AL ON/OFF**
- B7:** Tlačítko **HOUR/12/24**
- B8:** Bateriový prostor

ZAČÍNÁME

- Otevřete bateriový prostor a vložte do něj 4 nové AA 1,5 V baterie se správnou polaritou. Přístroj vás upozorní pípnutím. Opět zavřete bateriový prostor. Na displeji se zobrazí 12:00.

NASTAVENÍ

12h/24h systém zobrazení

- V normálním režimu můžete vybrat mezi 12h (po 12h se na displeji zobrazí P) nebo 24h systémem zobrazení času.

Nastavení času

- Stiskněte tlačítko TIME SET.
- Čas bude blikat na displeji. Pomocí tlačítka HOUR/12/24 nastavte hodiny, pomocí tlačítka MIN/AL ON/OFF nastavte minuty.
- Potvrďte nastavení pomocí tlačítka TIME SET.

Nastavení času budíku

- Stiskněte tlačítko AL SET. Čas budíku (6:00 ve výchozím nastavení) bude blikat na displeji.
- Pomocí tlačítka HOUR/12/24 nastavte hodiny, pomocí tlačítka MIN/AL ON/OFF nastavte minuty.
- Potvrďte nastavení pomocí tlačítka AL SET.
- Symbol budíku a symbol odložení buzení se zobrazí na displeji. Obě funkce jsou nyní aktivní.

Funkce přístroje

Funkce budíku

- Stiskněte tlačítko MIN/AL ON/OFF v normálním režimu pro zapnutí nebo vypnutí budíku.
- Když je budík aktivní, budící čas se zobrazí na dobu 3 vteřin. Symbol budíku zůstane zobrazen na displeji.
- Když je dosaženo budícího času, budík začne zvonit.
- Pokud není budík přerušen ručně, vypne se automaticky po jedné minutě a budík se spustí ve stejný čas následující den.
- Symbol budíku zůstane zobrazen na displeji.
- Stiskněte v normálním režimu tlačítko MIN/AL ON/OFF k vypnutí funkce buzení. Symbol budíku zmizí z displeje.

Funkce odložení buzení

- K aktivaci funkce odložení buzení podržte tlačítko HOUR/12/24 po dobu 2 vteřin v normálním režimu. Symbol odložení buzení se zobrazí na displeji.
- Když je dosaženo budícího času, budík začne zvonit.
- Stiskněte tlačítko SNOOZE/AL STOP pro aktivaci odložení buzení.
- Symbol odložení buzení bude blikat na displeji.
- Budík je nyní přerušen na 7 minut.
- Funkci odložení buzení můžete opakovat až 3x po sobě.
- Stisknutím jakéhokoliv tlačítka tuto funkci vypnete.
- K deaktivaci funkce odložení buzení podržte tlačítko HOUR/12/24 po dobu 2 vteřin v normálním režimu. Symbol z displeje zmizí.

PODSVÍCENÍ DISPLEJE

- Pomocí přepínače DIM můžete vybrat jeden ze tří stupňů podsvícení displeje (HIGH-MIDDLE-LOW).
- Automatické noční světlo: podsvícení je ztlumeno v době mezi 20:00 a 6:00.

DVOJTEČKA MEZI HODINAMI A MINUTAMI

- Dvojtečka mezi hodinami a minutami bliká každou vteřinu. Tuto funkci můžete vypnout podržením tlačítka MIN/AN ON/OFF po dobu dvou vteřin v normálním režimu.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Čistěte přístroj jemným a suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo čisticí přípravky.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Skladujte přístroj na suchém místě.

VÝMĚNA BATERÍ

- Vyměňte baterie, pokud displej začne slábnout.
- Otevřete bateriový prostor a vložte čtyři nové 1,5 V AA baterie, dbejte na správnou polaritu.
- Opět zavřete bateriový prostor.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

• Problém	• Řešení
• Na displeji se nic nezobrazuje	• Ujistěte se, že jsou baterie ve stanici vloženy správně a se správnou polaritou. • Vyměňte baterie.
• Slabý displej	• Snižte osvětlení okolního prostředí. • Přizpůsobte podsvícení displeje

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení:	4 x 1,5 V AA baterie (nejsou v balení)
Rozměry:	130 x 41 x 65 mm
Hmotnost:	104

