

Tlačítka:**M SET (Manual setting of clock)**

- Pokud nelze přijmout rádiový signál (např. rušení signálu, nedostatečný signál atd.) lze hodiny nastavit ručně a hodiny pak budou fungovat jako klasické quartzové hodiny.
- Stiskněte a podržte tlačítko M SET po dobu tří vteřin.
- Vteřinová ručička se zastaví, poté se dá opět do pohybu.
- Jedním stisknutím tlačítka se ručka posune o jednu minutu. Delším podržením tohoto tlačítka se nastavení urychlí.
- Pokud bude nastaven čas manuálně a hodinám se podaří signál přijmout, bude čas seřízen podle rádiového signálu.

RESET

- Pokud hodiny nefungují správně, stiskněte tlačítko RESET pro obnovu hodin.

REC

- Pokud hodiny nepřijímají signál, můžete ručně vyvolat přijímaní signálu stisknutím tlačítka REC po dobu asi tří vteřin. Vteřinová ručka se zastaví a hodiny začnou vyhledávat rádiový signál.

Problém	Řešení
žádný pohyb ručiček	- ujistěte se, že je baterie vložena správně dle polarit - vyměňte baterii
hodiny nepřijímají rádiový signál	- stiskněte a podržte stlačené tlačítko REC po dobu tří vteřin - změňte umístění hodin - počkejte na příjem signálu během noci - nastavte čas na hodinách manuálně
na displeji se zobrazují chybné hodnoty	- stiskněte tlačítko RESET - vyměňte baterii

Používání hodin

- Vložte jednu AA baterii dle naznačené polarit. Poté jsou hodiny připravené k používání.
- Po počátečním nastavení se ručičky přesunou do pozice 12 hodin a pokusí se po dobu 3-12 minut přijmout rádiový signál. Po přijetí signálu se zobrazí správný čas. Hodiny přijímají čas dvakrát denně (01:00 a 03:00).

Řešení problémů: