

DM 280

DIGITÁLNÍ MINUTKA

Návod k použití

Součástí výrobku je 1,5V baterie.

Otevřte kryt baterie, vytáhněte baterii a izolační pásek pod baterií, vraťte baterii zpět a zavřete kryt.

Nastavení

1. Stiskněte tlačítka "M" a "S" v pořadí za sebou a nastavíte tak požadovaný čas v minutách a sekundách (max. 99 min.59 sekund).
1. K rychlejšímu nařízení držte tlačítka stisknuta.
2. Pokud máte nastaven požadovaný čas, stiskněte tlačítko "START/STOP" a odstartujete odpočítávání. Zároveň budou na displeji blikat písmena M a S.
3. Nařízený čas je automaticky uchován v paměti až do nového nastavení.

Vypnutí minutky

1. Po uplynutí zvoleného času zazní zvukový alarm. Stiskněte tlačítko "START/STOP" a vypnete ho.

Zastavení minutky a pokračování během odpočítávání

1. Stiskněte tlačítko "START/STOP" a zastavíte odpočítávání. Písmena M a S přestanou blikat.
2. Stiskněte tlačítko "START/STOP" a pokračujete v odpočtu.

Opakování

1. Po uplynutí 30 sekund od zaznění zvukového alarmu nebo po stisknutí tlačítka "START/STOP" během zvonění je z paměti opět vyvolán a na displeji zobrazen nastavený čas.
2. Stiskněte tlačítko "START/STOP" a zopakujte odpočítávání.

Vynulování minutky

1. Stiskněte současně tlačítka "M" a "S". Vynulujete minutku a vymažete z paměti předchozí nastavený čas.

Vzestupný odpočet

1. Když nastavený odpočet dojde na 00:00, stiskněte tlačítko "START/STOP" odstartujete vzestupné odpočítávání do 99:59. Vzestupný odpočet není zakončen zvukovým alarmem a je resetován na 00:00.

