

(CZ) Digitální minutky JVD DM59

- 1) Stiskněte "T1/T2" pro výběr požadovaného časovače (A mode/ B mode).
- 2) Otáčejte vnějším kruhem pro nastavení doby odpočtu.
- 3) Stiskněte "Start/Stop" pro zahájení odpočtu (Max. 99M59S)
- 4) Stiskněte "Start/Stop" pro přerušování odpočtu (Na displeji se zobrazí naměřená hodnota). Dalším stiskem "Start/Stop" lze v odpočtu pokračovat.
- 5) Stiskněte a přidržte "reset" na dobu 3 vteřiny pro vynulování hodnot (00M00S)
- 6) Pokud jsou na displeji nulové hodnoty (00M00S), stisknutím "Start/Stop" zahájíte přípočet (Max. 99M59S)



Nevyhazujte tento výrobek do běžného domácího odpadu! Odnechte ho do sběrných surovin, kde se ho dokáže zbavit odborně a recyklovat ho. Použitý výrobek můžete vrátit prodejci. Neodborná likvidace výrobku může závažně poškodit životní prostředí. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela.

Vybité baterie hodte do odpadkového koše, který je k tomu určený.

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.



Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz

(SK) Digitálne minútky JVD DM59

- 1) Stlačte "T1/T2" na výber požadovaného časovača (A mode/ B mode).
- 2) Otáčajte vonkajším kruhom na nastavenie doby odpočtu.
- 3) Stlačte "Štart/Stop" na zahájenie odpočtu (Max. 99M59S)
- 4) Stlačte "Štart/Stop" na prerušenie odpočtu (Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota). Ďalším stlačením "Štart/Stop" je možné v odpočete pokračovať.
- 5) Stlačte a pridržte "reset" na dobu 3 sekundy pre vynulovanie hodnôt (00M00S)
- 6) Ak sú na displeji nulové hodnoty (00M00S), stlačením "Štart/Stop" zahájite prípočet (Max. 99M59S)



Nevyhadzujte tento výrobok do bežného domáceho odpadu! Odnechte ho do zberných surovín, kde sa ho dokáže zbaviť odborne a recyklovať ho. Použitý výrobok môžete vrátiť predajcovi. Neodborná likvidácia výrobku môže závažne poškodiť životné prostredie. Ekologickú likvidáciu tohoto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému Naturpack.

Vybité batérie vhodte do odpadkového koše, ktorý je k tomu určený.

Dovozca Veľkoobchod Vláhová Jasněna tímto prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými požiadavkami a s ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.



Na trh dodáva:
Veľkoobchod Vláhová Jasněna Ivanovce
www.vlahova.cz

(PL) Minutnik cyfrowy JVD DM59

- 1) Naciskaniem przycisku "T1/T2" wybrać można tryb pracy minutnika (A mode/ B mode).
- 2) Obrotem zewnętrznego kręgu nastawia się żądany czas odliczania.
- 3) Naciśnięcie "Start/Stop" rozpocznie odliczanie (maks. 99 minut 59 sekund)
- 4) Naciśnięcie "Start/Stop" w trakcie odliczania przerwie odliczanie, a na wyświetlaczu ukaże się odliczony czas. Po ponownym naciśnięciu "Start/Stop" odliczanie jest kontynuowane.
- 5) Dla wyzerowania odliczania (00 min 00 sek) należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk "Reset"
- 6) Jeśli na wyświetlaczu są wartości zerowe (00 min 00 sek), naciśnięcie przycisku "Start/Stop" rozpocznie naliczanie czasu (maks. 99 minut 59 sekund).



Nie należy wyrzucać sprzętu wraz ze zwykłymi domowymi odpadkami! Należy odnieść go do punktu zbiorczego surowców wtórnych, gdzie zostanie odpowiednio utylizowany i recyklowany. Zużyty wyrób można zwrócić sprzedawcy. Niefachowa likwidacja sprzętu może spowodować poważne skażenie środowiska. Ekologiczną likwidację tego sprzętu zapewnia system Retela.

Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnego pojemnika na ten cel przeznaczonego

Importer *Jasněna Vláhová* oświadcza niniejszym, że produkt spełnia podstawowe wymagania oraz stosowne postanowienia dyrektywy unijnej 1999/5/WE.



Dostawca:
Jasněna Vláhová
 Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz

(DE) Digitale Minutenuhr JVD DM59

- 1) Drücken Sie die Taste "T1/T2" um den gewünschten Timer zu wählen (A mode/ B mode).
- 2) Drehen Sie den äußeren Ring um die gewünschte Zeit des Abzugs einzustellen.
- 3) Drücken Sie die "Start / Stop"-Taste, um den Abzug zu starten. (max. 99M59S)
- 4) Drücken Sie die "Start / Stop"-Taste um den Abzug zu stoppen. (Auf dem Bildschirm wird der Messwert angezeigt.) Mit einem weiteren Drücken der Taste "Start / Stop" wird der Abzug weitergeführt.
- 5) Drücken und halten Sie die "Reset"-Taste für 3 Sekunden, um die Werte zurückzusetzen (00m00s).
- 6) Wenn auf dem Bildschirm Nullwert angezeigt wird (00m00s), drücken Sie "Start / Stopp" um die Zurechnung (Max. 99M59S) zu starten.



Werfen Sie nie dieses Produkt in den Mülleimer. Bringen Sie es auf Schrottplätze, auf denen Sie es loswerden und professionell recyceln können. Benutzte Produkte können Sie den Verkäufern zurückgeben. Unsachgemäße Entsorgung kann ernsthaft der Umwelt schaden. Eine ökologische Entsorgung dieses Gerätes wird im kollektiven System Retela zur Verfügung gestellt.

Werfen Sie verbrauchte Batterien in den Müll, der dafür vorgesehen ist.



Der Importeur *Jasněna Vláhová* erklärt, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG ist.