

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## TFA 40.1045.25 - Saunové přesýpací hodiny



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Přesýpací saunové hodiny typ 40.1045.25/40.1045.15

## Instalace

- Upevněte hodiny za pomoci přiložených šroubků ve vertikální poloze na zeď.
- Nepoužívejte lepidlo!

## Obsluha

- Písek je přírodní produkt a každé zrnko písku má odlišný tvar. Je proto obtížné za pomoci tohoto typu hodin dosáhnout přesného měření. Tolerance okolo 2 minut je nevyhnutelná.
- Může se stát, že zrnka písku zablokují úzkou část hodin.
- V takovém případě stačí zlehka poklepat na hodiny, nebo je otočit a spustit čas znovu.
- Za specifických klimatických podmínek je možné, že se na vnitřní straně skla vytvoří tenký film. Nejedná se o výrobní vadu, ale o přírodní jev způsobený statickým napětím.

