

1. Funkce

- Měření času: minutové a vteřinové (M/S) měření času.
- Odpočet: 99 minut a 59 sekund ~00:00 odpočet.
- Stopky: 00:00~99 minut 59 sekund.
- Úsporný režim: Nedělejte v době mimo měření / buzení 30 sekund nic, aby budík vešel do úsporného režimu (LCD je vypnuté). Zmáčkněte jakékoliv tlačítko, abyste zapnuli LCD a na budíku se ukázalo to samé, jako před tím, než vešel do úsporného režimu.
- Budík: 30 sekund.
- Zvuk tlačítek: všechna tlačítka mají zvuky.
- Napětí: 3V
- Provozní teplota integrovaného obvodu 0°C~50°C.

2. Základní funkce

- Zapínací obrazovka se zobrazuje 1 sekundu, podsvícení svítí 1 sekundu, a zvuk „di “ se vrací do normálu. LCD ukazuje 00M00S u značky „MS “.
- Při zapínání se na LCD zobrazí 00M00S u značky “MS “. Stiskněte tlačítko START/STOP, abyste spustili mód stopek a stopky zapnuli. Značka „MS “ začne blikat a čas se začne stopovat.
- Při zapínání se na LCD zobrazí 00M00S u značky “MS “. Zmáčkněte tlačítko MIN nebo SEC, abyste nastavili hodnotu odpočítávání. Tlačítko držte, aby se hodnota zvyšovala rychle. Až budete hotoví s nastavováním, zmáčkněte tlačítko START/STOP, abyste odpočítávání spustili. Značka „MS “ začne blikat a odpočítávání se spustí.
- Během používání stopek zmáčkněte tlačítko STOP, abyste stopování přerušili. Zmáčkněte pak tlačítko START, abyste ve stopování pokračovali.
- K vynulování zmáčkněte a podržte tlačítka MIN a SEC. Je jedno, jestli stopky právě běží nebo ne.
- Když odpočet dosáhne 00:00, na 30 sekund se spustí oznamovací tón. Zmáčkněte jakékoliv tlačítko, abyste vypli oznamovací tón a podsvícení.
- Pokud zrovna nestopujete čas nebo nezvoní budík, nemačkejte žádné tlačítko po dobu 30 sekund, aby LCD vešlo do stavu spoření energie. Zmáčkněte jakékoliv tlačítko, abyste zapnuli LCD. LCD se vrátí do stejného módu jako před spořením energie.
- Zmáčkněte tlačítka MIN a SEC po dobu 5 sekund, a potom zmáčkněte tlačítko START/STOP po dobu 30 sekund.

Stopky

- Při zapínání se na LCD zobrazí 00M00S u značky “MS “. Stiskněte tlačítko START/STOP, abyste spustili mód stopek a stopky zapnuli. Značka „MS “ začne blikat a čas se začne stopovat.
- Maximální možný měřitelný čas je 99M59S. Až bude dosažena maximální hodnota, nespustí se žádný oznamovací tón. Zmáčkněte tlačítko START/STOP k vynulování stopek. Zmáčkněte tlačítko START/STOP znovu, abyste začali s novým měřením.
- Během stopování můžete opakovaně stisknout tlačítko START/STOP, abyste stopky pozastavili/znovu zapnuli.
- Když jsou stopky pozastavené, zmáčkněte tlačítka MIN a SEC, abyste upravili časovou hodnotu. Zmáčkněte tlačítko START/STOP a stopky se znovu spustí. Značka „MS “ začne blikat.
- K vynulování zmáčkněte a podržte tlačítka MIN a SEC. Je jedno, jestli stopky právě běží nebo ne.

Odpočet

- Při zapínání se na LCD zobrazí 00M00S u značky “MS “. Zmáčkněte tlačítko MIN nebo SEC, abyste nastavili hodnotu odpočítávání. Tlačítko držte, aby se hodnota zvyšovala rychle. Až budete

hotoví s nastavováním, zmáčkněte tlačítko START/STOP, abyste odpočítávání spustili. Značka „MS “ začne blikat a odpočítávání se spustí – nastavený čas začne ubývat.

- Když je odpočet pozastavený, zmáčkněte MIN, abyste přidali minuty, nebo zmáčkněte SEC, abyste přidali sekundy. Po změnění časové hodnoty zmáčkněte START/STOP, abyste znovu zapnuli odpočítávání. Podsvícení bude 30 sekund svítit.
- Během odpočtu můžete opakovaně stisknout tlačítko START/STOP, abyste odpočet pozastavili/znovu zapnuli.
- K vynulování zmáčkněte a podržte tlačítka MIN a SEC. Je jedno, jestli stopky právě běží nebo ne.
- Když odpočet dosáhne 00M00S, rozsvítí se “00M00S “ a “MS” , na 30 sekund se rozezní oznamovací tón a rozsvítí podsvícení. Zmáčkněte jakékoliv tlačítko, abyste vypli oznamovací tón, ukázali nastavenou hodnotu, a vypli podsvícení. Pokud nezmáčknete žádné tlačítko, oznamovací tón se automaticky vypne po 30 sekundách, podsvícení se vypne a ukáže se původně nastavená hodnota.

3. Podsvícení

- Zapínací obrazovka se plně zobrazuje, a podsvícení svítí 1 sekundu.
- Podsvícení se zapne na 5 sekund, když zmáčknete tlačítko MIN nebo SEC, nebo na 30 sekund, když zmáčknete tlačítko START/STOP.
- Když odpočet dosáhne 00M00S, podsvícení se na 30 sekund rozsvítí.



Na trh dodává:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ