


DM8208 Návod k použití

Funkce:

1. Stopky, odpočet času, maximální hodnota 99 minut 59 sekund
2. Zobrazení času
3. 12- a 24hodinový formát zobrazení času
4. S magnetem – lehce umístitelné na kovové plochy

Nastavení času


Vložte do hodin jednu baterii formátu AAA, věnujte při tom pozornost její polaritě. Na hodinách se zobrazí čas "12:00" a symbol .

1. Zmáčkněte "M" po dobu delší než 3 sekundy, číslice se rozblikají.
2. Zmáčkněte "M" pro zvýšení hodnoty hodiny. Hodnota lze pouze zvyšovat.
3. Zmáčkněte "S" pro zvýšení hodnoty minuty. Hodnota lze pouze zvyšovat.
4. Zmáčkněte "ST/SP" pro potvrzení nastavení a ukončení nastavování.

Pokud při nastavování po dobu 15 sekund nezmáčknete žádné tlačítko, nastavování se automaticky ukončí.

Poznámka: při zobrazení času zmáčkněte „M“ pro přepínání mezi 12- a 24hodinovým formátem zobrazení času.

Nastavení odpočtu:

1. Zmáčkněte "ST/ SP" po dobu delší než 3 sekundy, na hodinách se zobrazí "00:00".
2. Na hodinách se zobrazí symbol
3. Zmáčkněte "M", pro zvýšení hodnoty () minut, maximální možná hodnota je 99 minut. Hodnota lze pouze zvyšovat.
4. Zmáčkněte "S", pro zvýšení "sekund", maximální možná hodnota je 99 sekund. Hodnota lze pouze zvyšovat.
5. Zmáčkněte "ST/SP" pro potvrzení nastavení a aktivaci odpočtu.
6. Pokud při nastavování po dobu 15 sekund nezmáčknete žádné tlačítko, nastavování se automaticky ukončí.
7. Zmáčkněte "ST/SP" pro přerušení nebo ukončení odpočítávání.
8. Na konci se hodiny na 30 vteřin rozpíjají

Poznámka: při přerušení nebo ukončení odpočtu nebo stopek zmáčkněte současně "M" a "S" pro vynulování hodnot.

Nastavení stopek:

1. Zmáčkněte "ST/ SP" po dobu delší než 3 sekundy, na obrazovce se zobrazí "00:00".
2. Zmáčkněte "ST/ SP" pro aktivaci stopek. Hodnota sekund se zvyšuje.
3. Zmáčkněte "ST/SP" pro přerušení nebo ukončení měření.
4. Na konci měřitelné doby se hodiny na 30 vteřin rozpíjají.

Poznámka: při přerušení nebo ukončení odpočtu nebo stopek zmáčkněte současně "M" a "S" pro vynulování hodnot.



Na trh dodává:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ


www.vlahova.cz

DM8208 Návod na použitie

Funkcie:

1. Stopky, odpočet času, maximálna hodnota 99 minút 59 sekúnd
2. Zobrazenie času
3. 12- a 24hodinový formát zobrazenia času
4. S magnetom – ľahko umiestnite na kovové plochy

Nastavenie času


Vložte do hodín jednu batériu formátu AAA, venujte pri tom pozornosť jej polarite. Na hodinách sa zobrazí čas "12:00" a symbol .

1. Stlačte "M" po dobu dlhšie ako 3 sekundy, číslice sa rozblíkajú.
2. Stlačte "M" pre zvýšenie hodnoty hodiny. Hodnotu je možné iba zvyšovať.
3. Stlačte "S" pre zvýšenie hodnoty minúty. Hodnotu je možné iba zvyšovať.
4. Stlačte "ST/SP" pre potvrdenie nastavenia a ukončenie nastavovania.

Ak pri nastavovaní po dobu 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítko, nastavovanie sa automaticky ukončí.

Poznámka: pri zobrazení času stlačte „M“ pre prepínanie medzi 12- a 24hodinovým formátom zobrazenia času.

Nastavenie odpočtu:

1. Stlačte "ST/ SP" po dobu dlhšiu ako 3 sekundy, na hodinách sa zobrazí "00:00".
2. Na hodinách sa zobrazí symbol .
3. Stlačte "M", pre zvýšenie hodnoty ".....ít", maximálna možná hodnota je 99 minút. Hodnotu je možné iba zvyšovať.
4. Stlačte "S", pre zvýšenie "sekúnd", maximálna možná hodnota je 99 sekúnd. Hodnotu je možné iba zvyšovať.
5. Stlačte "ST/SP" pre potvrdenie nastavenia a aktiváciu odpočtu.
6. Ak pri nastavovaní po dobu 15 sekúnd nestlačíte žiadne tlačítko, nastavovanie sa automaticky ukončí.
7. Stlačte "ST/SP" pre prerušenie alebo ukončenie odpočítavania.
8. Na konci sa hodiny na 30 sekúnd rozpíjajú

Poznámka: pri prerušení alebo ukončení odpočtu alebo stopiek stlačte súčasne "M" a "S" pre vynulovanie hodnôt.

Nastavenie stopiek:

1. Stlačte "ST/ SP" po dobu dlhšiu ako 3 sekundy, na obrazovke sa zobrazí "00:00".
2. Stlačte "ST/ SP" pre aktiváciu stopiek. Hodnota sekúnd sa zvyšuje.
3. Stlačte "ST/SP" pre prerušenie alebo ukončenie merania.
4. Na konci meranej doby sa hodiny na 30 sekúnd rozpíjajú.

Poznámka: pri prerušení alebo ukončení odpočtu alebo stopiek stlačte súčasne "M" a "S" pre vynulovanie hodnôt.



Na trh dodáva:

Veľkoobchod Vláhová Jasněna, s.r.o.

Ivanovce 194, 913 05 Ivanovce, SK


www.vlahova.cz

DM8208 Instrukcja

Funkcje:

1. Stoper, odliczanie, maksymalna wartość 99 minut 59 sekund
2. Wyświetlanie czasu
3. 12- i 24-godzinny format wyświetlania czasu
4. Z magnesem - łatwo umieszczany na metalowych powierzchniach

Ustawienie czasu


Włóż jedną baterię AAA do zegara, zwracając uwagę na jej biegunowość. Na zegarze pojawia się godzina „12:00” i symbol .

1. Naciśnij „M” przez ponad 3 sekundy, cyfry zaczną migać.
2. Naciśnij „M”, aby zwiększyć wartość godziny. Wartość można tylko zwiększyć.
3. Naciśnij „S”, aby zwiększyć wartość minut. Wartość można tylko zwiększyć.
4. Naciśnij „ST / SP”, aby potwierdzić ustawienie i zakończyć ustawienie.

Jeśli podczas ustawiania nie zostanie naciśnięty żaden przycisk przez 15 sekund, ustawienie zakończy się automatycznie.

Uwaga: Podczas wyświetlania czasu naciśnij „M”, aby przełączać się między 12- i 24-godzinnym formatem wyświetlania czasu.

Ustawienie odliczania:

1. Naciśnij „ST / SP” przez ponad 3 sekundy, na zegarze pojawi się „00:00”.
2. Na zegarze pojawia się symbol .
3. Naciśnij „M”, aby zwiększyć wartość „minut”, maksymalna możliwa wartość to 99 minut. Wartość można tylko zwiększyć.
4. Naciśnij „S”, aby zwiększyć „sekundy”, maksymalna możliwa wartość to 99 sekund. Wartość można tylko zwiększyć.
5. Naciśnij „ST / SP”, aby potwierdzić ustawienie i aktywować odliczanie.
6. Jeśli podczas ustawiania nie zostanie naciśnięty żaden przycisk przez 15 sekund, ustawianie zakończy się automatycznie.
7. Naciśnij „ST / SP”, aby przerwać lub zakończyć odliczanie.
8. Na koniec zegar emituje sygnał dźwiękowy przez 30 sekund

Uwaga: przerywając lub kończąc odliczanie lub stoper, naciśnij jednocześnie „M” i „S”, aby zresetować wartości.

Ustawienia stopera:

1. Naciśnij „ST / SP” przez ponad 3 sekundy, na ekranie pojawi się „00:00”.
2. Naciśnij „ST / SP”, aby aktywować stoper. Zwiększa się wartość sekund.
3. Naciśnij „ST / SP”, aby przerwać lub zakończyć pomiar.
4. Pod koniec mierzalnego czasu zegar emituje sygnał dźwiękowy przez 30 sekund.

Uwaga: przerywając lub kończąc odliczanie lub stoper, naciśnij jednocześnie „M” i „S”, aby zresetować wartości.



Dostawca:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz

DM8208 Manual

Function:

1. Count up, count down, the Max. date is 99 minute,59 second
2. Display hour, minute
3. 12 hours & 24 hours are available
4. With Magnet, easy to be adsorb on metal surface

How to set "time"

Put one piece of AAA battery into clock, with correct direction, then you will see the clock showing "12:00" . There is this sign on the screen



1. Press "M" for more than 3 seconds, you can see digital is flashing
2. Press "M", to increase "Hour", increase only.
3. Press "S", to increase "minute", increase only .
4. Press "ST/SP" to confirm the setting and exit

During this setting period, if there is no any setting more than 15 seconds, it also will quit automatically.

Special mark: during display "hour/ minute", press M, it can change 12 hours or 24 hours model

How to set " COUNT DOWN"

1. Press "ST/ SP" for more than 3 seconds, you can see "00:00" on the screen
2. There is this sign on the screen
3. Press "M", to increase "minute", the max date is 99 minutes increase only.
4. Press "S", to increase "second", the max date is 99 seconds, increase only .
5. Press "ST/SP" to confirm this setting and start counting.
6. During this setting period, if there is no any setting more than 15 seconds, it also will quit automatically.
7. Press "ST/SP" to stop or suspend count down process.
8. At the end of time, you will heard "B B B ... " alarm sound, for 30 seconds

Special mark: during Suspend or STOP count down, press both "M' and "S" at the same time, All the date will restore to "00:00"

How to set " COUNT UP"

1. Press "ST/ SP" for more than 3 seconds, you can see "00:00" on the screen
2. Press "ST/ SP" , now it's in COUNT UP PROCESS. You wil see " second" is increasing.
3. Press "ST/SP" to stop or suspend "COUNT UP" process.
4. At the end of time, you will heard "B B B ... " alarm sound, for 30 seoncds

Special mark: during Suspend or STOP count down, press both "M' and "S" at the same time,

All the date will restore to "00:00"



Supplier:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ


www.vlahova.cz

DM8208 Gebrauchsanweisung

Funktionen:

1. Stoppuhr, Countdown, Maximalwert 99 Minuten 59 Sekunden
2. Zeitanzeige
3. 12- a 24Stundenformat der Zeitanzeige
4. Mit Magnet – einfach auf Metalloberflächen zu platzieren

Zeiteinstellung


Legen Sie eine AAA-Batterie in die Uhr ein und achten Sie dabei auf die Polarität. Auf der Uhr erscheinen die Uhrzeit „12:00“ und das Symbol .

1. Drücken Sie „M“ länger als 3 Sekunden, die Ziffern blinken.
2. Drücken Sie „M“, um den Stundenwert zu erhöhen. Der Wert kann nur erhöht werden.
3. Drücken Sie „S“, um den Minutenwert zu erhöhen. Der Wert kann nur erhöht werden.
4. Drücken Sie „ST / SP“, um die Einstellung zu bestätigen und die Einstellung abzuschließen.

Wenn Sie während der Einstellung 15 Sekunden lang keine Taste drücken, wird die Einstellung automatisch beendet.

Hinweis: Drücken Sie beim Anzeigen der Uhrzeit „M“, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Anzeigeformat umzuschalten.

Countdown-Einstellung:

1. Drücken Sie „ST / SP“ länger als 3 Sekunden, „00:00“ erscheint auf der Uhr.
2. Das Symbol  erscheint auf der Uhr
3. Drücken Sie „M“, um den Wert von „Minuten“ zu erhöhen, der maximal mögliche Wert beträgt 99 Minuten. Der Wert kann nur erhöht werden.
4. Drücken Sie „S“, um „Sekunden“ zu erhöhen, der maximal mögliche Wert beträgt 99 Sekunden. Der Wert kann nur erhöht werden.
5. Drücken Sie „ST / SP“, um die Einstellung zu bestätigen und den Countdown zu aktivieren.
6. Wenn Sie während der Einstellung 15 Sekunden lang keine Taste drücken, wird die Einstellung automatisch beendet.
7. Drücken Sie „ST / SP“, um den Countdown zu unterbrechen oder zu beenden.
8. Am Ende piept die Uhr 30 Sekunden lang

Hinweis: Wenn Sie den Countdown oder die Stoppuhr unterbrechen oder beenden, drücken Sie gleichzeitig „M“ und „S“, um die Werte zurückzusetzen.

Stoppuhr-Einstellung:

1. Drücken Sie „ST / SP“ länger als 3 Sekunden, „00:00“ erscheint auf dem Bildschirm.
2. Drücken Sie „ST / SP“, um die Stoppuhr zu aktivieren. Der Wert von Sekunden erhöht sich.
3. Drücken Sie „ST / SP“, um die Messung zu unterbrechen oder zu beenden.
4. Am Ende der messbaren Zeit piept die Uhr 30 Sekunden lang.

Hinweis: Wenn Sie den Countdown oder die Stoppuhr unterbrechen oder beenden, drücken Sie gleichzeitig „M“ und „S“, um die Werte zurückzusetzen.



Lieferant:

Jasněna Vláhová, s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ

www.vlahova.cz