

ČESKY

NAŠE OBALY JSOU 100% RECYKLOVATELNÉ.

Použité baterie prosím vydote do sběrných boxů. Děkujeme vám, že s námi chráníte přírodu. ☺

1. Funkce

1.1 Čas

- Rádiom řízený čas s možností manuálního nastavení
- 12/24 režim zobrazení času
- Funkce duálního alarmu
- Kalendár až do roku 2099
- Zobrazení dne v týdnu, možnost výběru z 10 jazyků

1.2 Teplota

- Měřitelné rozmezí: -10°C ~+ 50°C

- Nastavitelná jednotka teploty: °C / °F

2. Hlavní jednotka

Cást A - LCD

A1: Čas	Část B - tlačítka
A2: Symbol rádiového signálu	B1: "SNOOZE/LIGHT" tlačítka
A3: Dátum/Cas alarmu 1	B2: "AL SET" tlačítka
A4: Teplota/Cas alarmu 2	B3: "TIME SET" tlačítka
A5: Den v týdnu	B4: "▲" tlačítka
C1: Kryt baterií	B5: "▼" / "◐" tlačítka
	B6: AL 2 "ON/OFF" přepínač
	B7: AL 1 "ON/OFF" přepínač
	B8: "RESET" tlačítka

Část C - konstrukce

C1: Kryt baterií

3. Začínáme

- Otevřete kryt baterií (C1).
- Vložte 2 x AAA baterie dle naznačené +/- polarity.
- Zamkněte kryt baterií.
- Umístěte přístroj na vodorovnou plochu, přístroj je nyní připraven k používání.

4. Nastavení času a alarmu

4.1 Rádiom řízený čas

- Po uvedení do provozu hodiny začnou automaticky vyhledávat DCF rádiový signál. Ikona (◐) (A2) se rozbalí na displeji.



- Hodiny každý den automaticky skenují časový signál ve 2.00 a 3.00 ráno pro udržení přesného času. Pokud dojde k selhání příjmu, symbol (◐) zmizí.
- Hledání signálu můžete aktivovat i manuálně podržením tlačítka (◐) (B5) po dobu 2 vteřin. Každý pokus o příjem signálu trvá několik minut. Pokud je příjem signálu neúspěšný, skenování se zastaví (symbol (◐) zmizí z displeje).
- Skenování signálu můžete i manuálně zastavit stisknutím tlačítka (◐) (B5) po dobu 2 vteřin.
- Symbol "DST" se na displeji zobrazí, pokud je aktivní režim letného času.

4.2 Manuální nastavení času

- V normálním režimu stiskněte tlačítka "TIME SET" pro zobrazení roku. Podřízením tlačítka "TIME SET" (B3) po dobu 3 vteřin vstuptěte do režimu nastavení hodin/kalendáře.

- Stiskem tlačítka "▲" (B4) nebo "▼" (B5) nastavte požadovanou hodnotu. Poté stiskem tlačítka "TIME SET" (B3) potvrďte každé nastavení.

(Delší podřízením tlačítka "▲" (B4) nebo "▼" (B5) můžete urychlit nastavení požadované hodnoty.)

- Sekvence nastavení je následující: 12/24-hodinový režim, teplota, časové pásmo, jazyk dne v týdnu, hodina, minuta, vteřina, rok, měsíc/datum, měsíc, datum.

- Den v týdnu lze vybrat z 10 jazyků: Němčina, Angličtina, Francouzština, Italiština, Holandská, Španělština, Dánština, Čeština, Polština, Švédština.

Pozn.:

(1) Režim nastavení času se automaticky ukončí za 15 vteřin, pokud nestisknete žádné tlačítko.

(2) Časová zóna se používá pro země, kde může být přijímán časový signál DCF. Signál je vysílán z Německa. Pokud jste v zemi s jiným časovým pásmem než je Německo (středoevropský čas) o 1 hodinu východně, zóna by měla být nastavena na +1. Hodiny se automaticky nastaví o 1 hodinu rychleji než přijatá doba signálu. Pokud nezachytíte RC-DCF signál, časové pásmo bude nastaveno na 0.

4.3 Denní nastavení alarmu

- Stiskněte tlačítka "AL SET" (B2), rozbalí se čas alarmu 1, stiskem tlačítka "▲" (B4) nebo "▼" (B5) nastavte požadovaný čas alarmu. Poté stiskněte tlačítka "AL SET" (B2) pro potvrzení nastavení. Stiskem tlačítka "▲" (B4) nebo "▼" (B5) a nastavte požadovaný čas alarmu 2, poté stiskněte tlačítka "AL SET" (B2) pro potvrzení a ukončení nastavení.

(Delší podřízením tlačítka "▲" (B4) nebo "▼" (B5) můžete urychlit nastavení požadované hodnoty.)

4.4 Funkce odložení alarmu

- Přesunutím přepínače "AL 1" nebo "AL 2" do polohy "ON" aktivujete ALARM 1 nebo ALARM 2. Na displeji se zobrazí čas alarmu a symbol (◐|●).

- Když je alarm aktivovaný, stiskem kteréhokoli tlačítka zastavíte alarm. Pokud tak neučiníte, alarm se sám automaticky přeruší asi po 3 minutách.

- Když je alarm aktivovaný a stisknete tlačítka "SNOOZE/LIGHT" (B1), na displeji se rozbalí ikony (◐|●) a z. Nyní je alarm odložen o 5 minut. Poté bude znova znovu. Funkci odložení lze použít max. 7x po sobě.


- Funkci odložení (snooze) zrušíte stisknutím kteréhokoli tlačítka kromě tlačítka "SNOOZE", nebo přesuňte přepínač "AL 1" nebo "AL 2" ON/OFF (B6 nebo B7) pro deaktivování funkce odložení. Symbol alarmu (◐|●) zmizí z displeje.

5. Teplomer

- Pokud je teplota mimo měřitelný rozsah, na LCD displeji se zobrazí LL.L (teplota je nižší, než minimální teplota) nebo HH.H (teplota je vyšší než maximální teplota).

6. Osvětlení

- Stiskem tlačítka "SNOOZE/LIGHT" (B1) zapnete na 5 vteřin osvětlení.



7. Symbol slabé baterie

Pokud se na displeji zobrazí tento symbol (◐), vyměňte baterie za nové.

8. Bezpečnostní opatření

- Pokud vymítejete baterie, přištějte ztrátě nastavené informace.

- Nevytěravajte přístroj přímo slunečnímu záření, velkému teplu ani chladu, vysoké vlhkosti nebo vlhkým prostorům.

- Nikdy nečistějte přístroj pomocí abrazivních nebo korozních přípravků. Abrazivní čisticí prostředky mohou poškrábat plastové části a korodovat elektronické obvody.

SLOVENSKY

NAŠE OBALY SÚ 100% RECYKLOVATEĽNÉ.

Použité baterie prosím vydote do zbernych boxov.

Ďakujeme vám, že s nami pomáhaté chrániť prírodu. ☺

1. Funkcie

1.1 Čas

- Rádiom riadený čas s možnosťou manuálneho nastavenia
- 12/24 režim zobrazenia času
- Funkcia duálnego alarmu
- Kalendár až do roku 2099
- Zobrazenie dňa v týždni, možnosť výberu z 10 jazykov

1.2 Teplota

- Merateľné rozmedzie: -10°C ~+ 50°C

- Nastaviteľná jednotka teploty: °C / °F

2. Hlavná jednotka

Cast A - LCD

A1: Čas	Cast B - tlačidla
A2: Symbol rádiového signálu	B1: "SNOOZE/LIGHT" tlačidlo
A3: Dátum/Cas alarmu 1	B2: "AL SET" tlačidlo
A4: Teplota/Cas alarmu 2	B3: "TIME SET" tlačidlo
A5: Deň v týždni	B4: "▲" tlačidlo
C1: Kryt batérii	B5: "▼" / "◐" tlačidlo
	B6: AL 2 "ON/OFF" prepínač
	B7: AL 1 "ON/OFF" prepínač
	B8: "RESET" tlačidlo

Čast C - konštrukcia

C1: Kryt batérie

3. Začíname

- Otvorte kryt batérie (C1).

- Vložte 2 x AAA baterie podľa naznačenej +/- polarity.

- Zamknite kryt batérie.

- Umiestnite na vodorovnú plochu, prístroj je teraz pripravený na použitie.

4. Nastavenie času a alarmu

4.1 Rádiom riadený čas

- Po uvedení do prevádzky hodiny začnú automaticky vyhľadávať DCF rádiový signál. Ikona (◐) (A2) sa na displeji rozbalí.

(A2) bliká, symbolizuje prijímanie rádiového signálu

(A2) svieti, symbolizuje úspešné navázanie spojenia

(A2) zmizí, signál sa nepodařilo nавiazať.

- Hodiny každý deň automaticky prijímajú časový signál o 2.00 a 3.00 ráno pre udržanie presného času. Ak dojde k zlyhaniu prijmu, symbol (◐) zmizne.

- Hľadanie signálu môžete aktivovať i manuálne stlačením tlačidla (◐) (B5) po dobu 2 sekúnd. Každý pokus o prijím signálu trvá niekoľko minút. Ak je prijem signálu neúspešný, skenovanie sa zastaví (symbol (◐) zmizne z displeja).

- Prijem signálu môžete i manuálne zastaviť stlačením tlačidla (◐) (B5) po dobu 2 sekúnd.

- Symbol "DST" sa na displeji zobrazí, ak je aktivný režim letného času.

4.2 Manuálne nastavenie času

- V normálnom režime stlačte tlačidlo "TIME SET" pre zobrazenie roka. Podřízením tlačidla "TIME SET" (B3) po dobu 3 vteřin vstuptíte do režimu nastavenia hodin/kalendára.

- Stlačením tlačidla "▲" (B4) alebo "▼" (B5) nastavte požadovanú hodnotu. Potom stlačením tlačidla "TIME SET" (B3) potvrďte každé nastavenie.

(Dlhším podřízením tlačidla "▲" (B4) alebo "▼" (B5) môžete urychliť nastavenie požadované hodnoty.)

- Sekvencia nastavenia je nasledujúca: 12/24-hodinový režim, teplota, časové pásmo, jazyk dňa v týždni, hodina, minuta, vteřina, rok, mesiac/datum, mesiac, datum.

- Deň v týždni lze vybrať z 10 jazykov: Nemčina, Angličtina, Francouzština, Taliansčina, Holandská, Španielčina, Dánčina, Čeština, Poľština, Švédčina.

4.3 Denné nastavenie alarmu

- Stiskniete tlačítka "AL SET" (B2), rozbalí se čas alarmu 1, stiskem tlačítka "▲" (B4) nebo "▼" (B5) nastavte požadovaný čas alarmu. Poté stiskniete tlačítka "AL SET" (B2) pre potvrdenie nastavenia. Stiskem tlačítka "▲" (B4) alebo "▼" (B5) a nastavte požadovaný čas alarmu 2, poté stiskniete tlačítka "AL SET" (B2) pre potvrdenie a ukončenie nastavenia.

(Dlhším podřízením tlačidla "▲" (B4) alebo "▼" (B5) môžete urychliť nastavenie požadované hodnoty.)

- Funkciu odložení (snooze) zrušíte stisknutím ktoréhokoľvek tlačítka kromě tlačítka "SNOOZE/LIGHT".

- Když je alarm aktivovaný a stisknete tlačítka "SNOOZE/LIGHT" (B1), na displeji se rozbalí ikony (◐|●) a z. Nyní je alarm odložen o 5 minut. Poté bude znova znovu. Funkciu odložení lze použít max. 7x po sobě.

- Funkciu odložení (snooze) zrušíte stisknutím ktoréhokoľvek tlačítka kromě tlačítka "SNOOZE", nebo přesuňte přepínač "AL 1" nebo "AL 2" ON/OFF (B6 nebo B7) pro deaktivování funkce odložení. Symbol alarmu (◐|●) zmizí z displeje.

5. Teplomer

- Pokud je teplota mimo měřitelný rozsah, na LCD displeji se zobrazí LL.L (teplota je nižší, než minimální teplota) nebo HH.H (teplota je vyšší než maximální teplota).

6. Osvětlení

- Stiskem tlačítka "SNOOZE/LIGHT" (B1) zapnete na 5 vteřin osvětlení.

LAVVU
RADIO CONTROLLED

4.4 Funkcie odloženia alarmu

- Presunutím prepínače "AL 1" alebo "AL 2" do polohy "ON" aktivujete ALARM 1 alebo ALARM 2. Na displeji sa zobrazí čas alarmu a symbol (◐|●).

- Když je alarm aktivovaný, stlačením ktoréhokoľvek tlačidla zastavíte alarm. Ak tak neučiníte, alarm se sám automaticky přeruší asi po 3 minutách.

- Když je alarm aktivovaný a stlačíte tlačidlo "SNOOZE / LIGHT" (B1), na displeji sa rozbalíkajú symboly (◐|●) a z. Teraž je alarm odložený o 5 minút. Potom bude znova znova.

Funkciu odloženia (snooze) zrušíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem tlačidla "SNOOZE", alebo presuňte prepínač "AL 1" alebo "AL 2" ON / OFF (B6 alebo B7) pre deaktivovanie odloženia. Symbol alarmu (◐|●) zmizne z displeje.

5. Teplomer

- Ak je teplota mimo merateľný rozsah, na LCD displeji sa zobrazí LL.L (teplota je nižšia, než minimálna teplota) alebo HH.H (teplota je vyššia než maximálna teplota).

6. Osvetlenie

- Stlačením tlačidla "SNOOZE/LIGHT" (B1) zapnete na 5 sekúnd osvetlenie.

7. Symbol slabé baterie

Ak sa na displeji zobrazí tento symbol (◐), vymenite batérie za nové.

8. Bezpečnostní opatrenie

- Ak vymítejete batérie, prístroj stráti informácie o čase.

- Nevytěravajte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, velkému teplu ani chladu, vysoké vlhkosti alebo vlhkým priestorom.

- Nikdy nečistějte prístroj pomocou abrazivních alebo korozních přípravků. Abrazivné čisticí prostředky mohou poškrábat plastové části a korodovat elektronické obvody.

POLSKI

NASZE OPAKOWANIA W 100% NADAJĄ SIĘ DO RECYKLINGU. Zużyte baterie naleźź wyrzuca do skrzyni zbiorczych. Dziękujemy, że z nami ochroniacie przyrodę. ☺

1. Funkcje

1.1 Czas

- Czas sterowany drogą radiową z możliwością ustawienia czasu w systemie 12/24
- Funkcja podwójnego alarmu
- Kalendarz aż do roku 2099
- Wyświetlanie dnia tygodnia, możliwości wyboru z 10 językami

1.2 Temperatura

- Rozpiętość pomiaru: -10°C ~+ 50°C

- Możliwość nastawiania jednostek pomiaru temperatury: °C / °F

2. Całość urządzenia

Część A - LCD

A1: Czas	Część B - przyciski
A2: Symbol sygnału radiowego	B1: "SNOOZE/LIGHT" przycisk
A3: Data/Godzina alarmu 1	B2: "AL SET" przycisk
A4: Temperatura/ Godzina alarmu 2	B3: "TIME SET" przycisk
A5: Dzień tygodnia	B4: "▲" przycisk
C1: Pojemnik na baterie	B5: "▼" / "◐" przycisk
	B6: AL 2 "ON/OFF" przełącznik
	B7: AL 1 "ON/OFF" przełącznik
	B8: "RESET" przycisk

Część C - konstrukcja

C1: Pojemnik na baterie

3. Zaczynamy

- Proszę otworzyć pojemnik na baterie (C1).

- Włożyć 2 baterie AAA, zgodnie z zaznaczoną polaryzacją +/-.

- Zamknąć pojemnik na baterie.

- Umieścić urządzenie na płaskoziemie poziomej, urządzenie jest teraz gotowe do użytku.

4. Nastawianie czasu i alarmu

4.1 Czas regulowany drogą radiową

- Po włączeniu zegar zaczyna automatycznie poszukiwać sygnału radiowego DCF. Ikona (◐) (A2) zaczyna błyskać na wyświetlaczu.

(A2) blyską symbolizuje chwytanie sygnału radiowego

(A2) świeci symbolizuje pomyślnie nawiązanie łączności

(A2) zniką połączenie się nie powiodło

- Dla utrzymania dokładnego czasu zegar codziennie automatycznie skanuje sygnał czasu o 2.00 i 3.00 rano. Jeśli dojdzie do utraty połączenia, symbol (◐) zniknie.

- Poszukiwanie sygnału można uruchomić także ręcznie, przytrzymaniem przycisku (◐) (B5) przez 2 sekundy. Każda próba przyjęcia sygnału trwa kilka minut. Gdy przyjęcie sygnału się nie powiedzie, skanowanie się

Uwagi:

- (1) Funkcja nastawiania czasu wyłączy się automatycznie, jeżeli nie zostanie wcisnięty żaden przycisk.
- (2) Strefa czasowa jest stosowana odpowiednio do kraju, gdzie może być odbierany sygnał czasu DCF. Sygnał jest nadawany z Niemiec. Jeśli znajdujemy się w kraju o innej strefie czasowej niż Niemcy (czas środkowoeuropejski) o 1 godzinę na wschód, strefa powinna być nastawiona na +1. Zegar się automatycznie przestawi o 1 godzinę wcześniej niż czas przyjętego sygnału.
Dopóki nie zostanie pochwycony sygnał RC-DCF, strefa czasowa będzie nastawiona na 0.

4.3 Codzienne nastawianie alarmu

- Proszę naciśnąć przycisk "AL SET" (B2), zacznie błyskać czas alarmu 1, z naciśnięciem przycisku "▲" (B4) albo "▼" (B5) nastawi się potrzebny czas alarmu. Potem proszę naciągnąć przycisk "AL SET" (B2) dla potwierdzenia nastawionego czasu i przejścia do nastawiania czasu alarmu 2. Naciśkając "▲" (B4) albo "▼" (B5) nastala się potrzebny czas alarmu 2, potem trzeba naciśnąć przycisk "AL SET" (B2), aby potwierdzić czas i zakończyć nastawianie.
(Dłuższym przytrzymaniem przycisku "▲" (B4) albo "▼" (B5) można przyspieszyć nastawienie wymaganej wartości.)

4.4 Funkcja odsunięcia alarmu

- Przesunięciem przełącznika "AL 1" albo "AL 2" do położenia "ON" zostaje aktywowany ALARM 1 albo ALARM 2. Na wyświetlaczu pojawi się czas alarmu i symbol
- Gdy alarm jest aktywny, naciśnięciem któregokolwiek przycisku można go zatrzymać. Jeśli się tak nie zrobi, alarm sam się wyłączy automatycznie po około 3 minutach.
- Gdy alarm jest aktywny, a naciśnie się przycisk "SNOOZE/LIGHT" (B1), na wyświetlaczu zaczyna błyskać symbole i . W tym momencie jest alarm odłożony na 5 minut. Potem zadzwoni ponownie. Funkcję odkładania można zastosować maksymalnie 7 razy po sobie.
- Funkcję odłożenia (snooze) likwiduje się naciśnięciem któregokolwiek przycisku oprócz przycisku "SNOOZE" lub przesunięciem przełącznika "AL 1" albo "AL 2" ON/OFF (B6 albo B7) dla wyłączenia funkcji odkładania. Symbol alarmu zniknie z wyświetlacza.

5. Termometr

- Jeśli temperatura przekracza zasięg pomiaru, na wyświetlaczu LCD pojawi się LL.L (temperatura jest niższa niż temperatura minimalna) albo HH.H (temperatura jest wyższa niż temperatura maksymalna).

6. Oświetlenie

- Naciśnięciem przycisku "SNOOZE/LIGHT" (B1) włącza się na 5 sekund oświetlenie.

7. Symbol zużycia baterii

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się ten symbol , прошу wymienić baterię na nową.

8. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Gdy wyjmie się baterie, urządzenie straci wprowadzone informacje.
- Proszę nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie Słońca, wielkiego gorąca ani zimna, wysokiej wilgotności lub wilgotnego pomieszczenia.
- Nigdy nie należy czyścić urządzenia używając przyrządów ostrych albo powodujących korozję. Ostre przyrządy czyszczące mogą porysować części plastikowe i spowodować korozję obwodów elektronicznych.

ENGLISH

ALL OUR PACKAGING BOXES ARE

100% RECYCLABLE. Please dispose of used batteries at an appropriate waste collection site. Thank you for helping us save the environment.

1. Feature

1.1 Time

- Radio controlled time with manual setting option
- 12/24 hour time display selectable
- Dual Alarm function
- Perpetual Calendar Up to Year 2099
- Day of week in 10 languages user selectable

1.2 Teplota

- Indoor measurable range: -10°C ~+ 50°C
- Measures °C / °F user selectable

2. Main Unit Appearance

Part A - LCD

- A1: Time
- A2: Radio control icon
- A3: Date/Alarm time 1
- A4: Temperature/Alarm time 2
- A5: Day of week

Part C - Structure

- C1: Battery Door

Part B - Button

- B1: "SNOOZE/LIGHT" button
- B2: "AL SET" button
- B3: "TIME SET" button
- B4: "▲" button
- B5: "▼" / button
- B6: AL 2 "ON/OFF" slide switch
- B7: AL1 "ON/OFF" slide switch
- B8: "RESET" button

3. Getting Started

- Open battery Cover (C1)
- Insert 2 pieces AAA size batteries observing polarity [+ " and - " marks]
- Replace battery compartment cover
- The unit can be placed onto any flat surface; the unit is ready for use now.

4. Time and Alarm Setting

4.1 Radio Controlled Clock

- After the start-up of the unit, the clock automatically starts to scan the DCF time signal. Radio Control Icon (A2) flashes on LCD.

(A2) flashes, Indicating now is receiving DCF signal	(A2) turns on, Indicating signal received successfully	(A2) disappear, Indicating signal reception failed
--	--	--

- The clock automatically synchronized with the DCF radio signal every day at 2.00 am & 3.00 a.m. to maintain accurate time keeping. If synchronization with the DCF radio signal fails, on LCD disappear.

- The clock can be set to scan the radio signal manually by holding button (B5) for 2 seconds. Each reception takes around several minutes. If receptions fail, scanning stops (on LCD disappear).
- Stop scanning DCF radio signal manually by holding button (B5) for 2 seconds.
- "DST" shown on the LCD if it is in Daylight Saving Time Mode

4.2 Manual Time Setting

- In time display mode, press "TIME SET" button to view the year. Hold "TIME SET" button (B3) for 3 seconds to enter Clock/Calendar setting Mode.

- Press "▲" (B4) or "▼" (B5) button to adjust the setting and press "TIME SET" button (B3) to confirm each setting.

(By keeping the "▲" (B4) or "▼" (B5) button pressed, could accelerate the process and reach the desired value more quickly.)

- The setting sequence is shown as follow: 12/24 Hour, Temperature Unit, Time Zone, Weekday language, Hour, Minute, Second, Year, Month/Date Sequence, Month, Date.

- There are 10 languages for day of week: German, English, French, Italian, Dutch, Spanish, Danish, Czech, Polish, Swedish.

Note:

(1) All setting modes will automatically exit in 15 seconds without any adjustment

(2) For Time Zone: The Time zone is used for the countries where can receive the DCF time signal but the time zone is different from the German time. When the country time is faster than the German time for 1 hour, the zone should be set to 01. Then the clock will automatically set 1 hour faster from the signal time received.
(If you cannot receive RC-DCF frequency signal, the time zone should be set to 00.

4.3 Dual Daily Alarm Setting

- Press "AL SET" button (B2), time of alarm 1 flashes, press "▲" (B4) or "▼" (B5) button to adjust the alarm time. Press "AL SET" button (B2) to confirm the setting and move to the setting of alarm 2, press "▲" (B4) or "▼" (B5) button to adjust the time for alarm 2, press "AL SET" button (B2) to confirm and exit the setting.

(By keeping the "▲" (B4) or "▼" (B5) button pressed, could accelerate the process and reach the desired value more quickly.)

4.4 Snooze Alarm Function

- Slide "AL 1" or "AL 2" switch to "ON" to activate the ALARM 1 or ALARM 2 function. Alarm time and alarm icon

- When alarm alerts, press any button to stop the alarm. Otherwise, the alarm signal sounds for about 3 minutes, then stops automatically.

- Press "SNOOZE/LIGHT" (B1) button when alarm alerts and flashes on the LCD. The alarm snoozes for around 5 minutes, then it alerts again. The snooze function can be enabled for maximum 7 times.

- Except "SNOOZE" button, press any button to stop the snooze alarm, or slide "AL 1" or "AL 2" ON/OFF slide switch (B6 or B7) to deactivate alarm function. Alarm icon disappear from the display.

5. Thermometer

- If the temperature is out of the measurable range, LL.L (beyond the minimum temperature) or HH.H (beyond the maximum temperature) will be shown on the LCD.

6. Backlight

- Press "SNOOZE/LIGHT" button (B1), back light states for 5 seconds.

7. Low battery

Please replace new battery when low battery icon appears.

8. Precautions

- The clock loses its time information when the battery is removed.

- Do not expose it to direct sunlight, heavy heat, cold, high humidity or wet areas.

- Never clean the device using abrasive or corrosive materials or products. Abrasive cleaning agents may scratch plastic parts and corrode electronic circuits.

DEUTSCH

UNSERE VERPACKUNGEN SIND ZU

100% RECYCLEBAR. Bitte entsorgen Sie Altbatterien in Sammelboxen. Vielen Dank, dass Sie mit uns die Natur schützen.:)

1. Eigenschaften

1.1 Zeit

- Fertigkeit mit manueller Einstellung Option
- 12/24 – Studienmodus
- Dual Alarm Funktion
- Kalender bis zum Jahr 2099
- Wochentag in 10 Sprachen wählbar

1.2 Temperatur

- Indoor Messbereich: -10 °C ~ + 50 °C
- Maße °C / °F Benutzer wählbar

2. Beschreibung

Teil A - LCD

- A1: Zeit
- A2: Funksymbol
- A3: Datum / Alarmzeit 1
- A4: Temperatur / Alarmzeit 2
- A5: Wochentag

Teil C - konstrukce

- C1: Batteriefach

3. Am Anfang

- Öffnen Sie die Tür des Batteriefachs auf der Rückseite. (C1)

- Legen Sie 2 x AA Batterien nach der angezeigten +/- Polarität.

- Schließen Sie die Tür des Batteriefachs zu.

- Das Gerät kann auf jede beliebige flache Oberfläche platziert werden ; die Uhr ist jetzt gebrauchsfertig.

4. Einstellung der Zeit und des Weckers

4.1 Funkgesteuerte Zeit

- Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, beginnt die Uhr automatisch das DCF-Signal zu suchen. Funksymbol (A2) blinkt auf dem Bildschirm.

(A2) blinkt,;
Es heißt, dass der DCF-Signal empfangen wird

(A2) leuchtet,;
Es heißt, dass der Signalempfang gelungen ist

(A2) verschwindet;
Es heißt, dass der Signalempfang nicht gelungen ist

- Die Uhr aktualisiert den Signalempfang täglich um 02:00 und um 03:00 für die genaue Zeit. Wenn die Synchronisation mit dem DCF-Funksignal fehlschlägt, verschwindet auf dem LCD-Display.

- Die Uhr kann auch eingestellt werden, damit das Funksignal kann man auch manuell durch Drücken der Taste für 2 Sekunden aktivieren. Man kann jede Rezeption dauert etwa einige Minuten. Wenn die Empfänge fehlschlägt, stoppt das Scannen (verschwindet auf dem LCD). Dass Scannen des DCF-Funksignals kann durch Drücken der Tasten für 2 Sekunden manuell gestoppt werden.

- "DST" angezeigt auf dem LCD, falls es sich im Sommerzeitmodus befindet

4.2 Manuelle Zeiteinstellung

- Halten Sie die Taste "MODE/SET" (B3) für 3 Sekunden, um die Einstellung von Zeit/Kalender einzutreten.

- Drücken Sie die Taste "▲" (B4) oder "▼" (B5), um die Einstellung einzustellen, und drücken Sie die Taste "TIME SET" (B3), um jede Einstellung zu bestätigen.
(Wenn Sie die Taste "▲" (B4) oder "▼" (B5) gedrückt halten, der Prozess kann beschleunigt werden und der gewünschten Wert schneller erreichen können.)

- Die Einstellungssequenz sind nach folgender Reihenfolge: Stunde, Minute, Sekunde, Tag, Jahr/Monat oder Monat/Tag, Monat, Tag, Zeitzone und Sprache des Tages in der Woche.

- Wochentag kann man aus 10 Sprachen wählen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Dänisch, Tschechisch, Polnisch, Schwedisch.

Notiz:

(1) Wenn Sie keine Taste in 15 Sekunden während der Einstellungen drücken, wird Zeiteinstellung Modus automatisch beendet.

(2) Für die Zeitzone: Die Funktion von Zeitzone ist nur für die Länder, in denen der DCF Signal empfangen werden kann. Das Signal wird von Deutschland (UTC+1) ausgestrahlt.) Wenn Sie sich in einem Land mit einer anderen Zeitzone als die Deutschland (Mittel-europäische Zeit), zum Beispiel 1 Stunde östlich, sollte die Zone +1 eingestellt werden.
Falls kein RC-DCF Signal empfangen werden kann, soll die Zeitzone auf 0 eingestellt werden.

4.3 Einstellung des Weckers

- Drücken Sie die Taste "AL SET" (B2), die Alarmzeit 1 blinks, drücken Sie die Taste "▲" (B4) oder "▼" (B5), um die Alarmzeit einzustellen. Drücken Sie die Taste "AL SET" (B2), um die Einstellung zu bestätigen und zur Alarmeinstellung 2 zu gelangen, drücken Sie die Taste "▲" (B4) oder "▼" (B5), um die Zeit für den Alarm 2 einzustellen, drücken Sie "AL SET" Taste (B2) für die Bestätigung und für die Beendigung der Einstellung.
(Wenn Sie die Taste "▲" (B4) oder "▼" (B5) gedrückt halten, der Prozess kann beschleunigt werden und der gewünschten Wert schneller erreichen können)

4.4 Snooze-Alarm Funktion

- Schieben Sie den Schiebeschalter "AL ON/OFF" auf die Position "ON" für Aktivierung der Weckwiederholung. wird auf dem Bildschirm gezeigt.

- Wenn der Wecker läutet, drücken Sie jede beliebige Taste für den Stopp des Weckers. Falls Sie keine Taste drücken, wird der Wecker für ca. 3 Minuten läuten, dann wird er automatisch abgebrochen.
- Drücken Sie die Taste "SNOOZE" (B1) wenn der Wecker läutet. Der Weckton wird für ca. 5 Minuten unterbrochen, dann wird der Wecker wieder läuten. wird während der Weckwiederholung auf dem Bildschirm blinken. Der Wecker kann bis zu 7 Mal wiederholt werden.

- Außer der Taste "SNOOZE" können Sie jede beliebige Taste drücken oder den Schiebeschalter "AL ON/OFF" auf die Position "OFF" schieben, um den Wecker abzubrechen. Der Symbol verschwindet aus dem Bildschirm.

5. Thermometer

- Falls die Temperatur außer des messbaren Bereichs ist, wird LL.L (unter der min. Temperatur) oder HH.H (über der max. Temperatur) auf dem Bildschirm gezeigt.

6. Beleuchtung

- Drücken Sie die Taste "SNOOZE/LIGHT" (B1), um die Beleuchtung für 5 Sekunden einzuschalten.

7. Indikator der schwachen Batterie

Das Symbol der schwachen Batterie wird auf dem Bildschirm gezeigt, wenn der Batteriestatus des Geräts zu niedrig ist. Die Batterien sollten ausgewechselt werden.

8. Präventivmaßnahmen

- Die Uhr verliert die Zeitinformation, wenn die Batterien rausgenommen werden.

- Stellen Sie das Gerät nie unter direkte Sonnenstrahlen und in Räume mit zu hohen oder mit zu niedrigen Temperaturen, mit zu hoher Luftfeuchtigkeit oder in nasse Räume.

- Nie reinigen Sie das Gerät mit Hilfe von groben oder ätzenden Materialien oder Produkten. Grobe Materialien können Kratzer der Kunststoffteile verursachen und ätzende Materialien können die elektronische Schaltung beschädigen.

